

access 250

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4635&fid=18

Autor

standokan

Publikováno: 03.06.2012 09:49:30

prosím o radu .po nastartování maxe když chci přidat plyn Max okamžitě zdechne jde jenom ve volnoběžných otáčkách když se dotknu plynu okamžitě zdechne neví někdo kde je problém _:? +o(

Cita29 03.06.2012 11:12:14

Myslím, že by to mohlo dělat nějaké čidlo. Mám takový dojem, že právě čidlo na brzdě, ta se musí zmáčknout když se zařadí, když se to udělá špatně tak při přidání plynu motor zdechne. Je to taková pojistka proti nechtěnému zařazení. Accesse jsem dlouho neviděl, ale myslím že by to mělo být tohle.

leos2 03.06.2012 11:30:03

Podívej se na sitič, vypadá to že je stále zapnutý, někdy se mi to dole seklo , i když jsem měl páčku sitiče zataženou .Dále se podívej na mezikus mezi karbecem a válcem bývá to prasklé a saje to falešný vzduch.

standokan 03.06.2012 13:52:02

leos2> jj to jsem zkontroloval v tom to není a čidlo u brzdy to také není +o(je možné aby to dělala svíčka:?

leos2 03.06.2012 15:03:45

standokan>leos2> jj to jsem zkontroloval v tom to není a čidlo u brzdy to také není +o(je možné aby to dělala svíčka:?

No tak to jsi snad vyměnil jako první NE ????

standokan 03.06.2012 16:37:36

leos2> je to ostuda ale ne :-| zítra koupím :-\$

vendy 03.06.2012 16:42:27

Já si myslím že je špatně zařazená rychlost a je potřeba to doladit na táhle řazení

standokan 05.06.2012 10:32:48

tak svička vyměněna a teď už nejde ani nastartovat : zkoušel jsem odpojit hadici od nadrž k karburatoru a benzin neteče tak snad to bude v tom vyprazdňím nadrž a vyčistím ventil pod nadrž

vendy 05.06.2012 19:57:30

standokan> Ten ventil se otvírá podtlakem takže ani nepoteče

standokan 10.06.2012 10:20:43

tak nakonec vyřešeno dělal to sitič :lol:

leos2 10.06.2012 10:54:15

Ale to jsem Ti psal jako první VĚC !!!!jsem dobrej

standokan 10.06.2012 11:18:09

jj jsem to sice zkoušel jako první ale asi blbě jj jinak děkuji za rady