

V otáčkách střílí

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5600&fid=18

Autor

Axel89

Publikováno: 27.03.2014 17:58:55

Při vyčouření motoru přes 3500otáček střílí do výfuku a padají otáčky jako kdyby se dusila. Na volnoběh jde normálně a benzín prská z karbce ven do airboxu. Už jsem karburátor čistil a vyměnil vzducháč.

Nevíte co s tím

Sobol 27.03.2014 18:34:27

Zkus rozpojit čidlo zařazeného kvaltu. Mážná hlásí spátečku a funguje omezovač.

Sobol 27.03.2014 18:36:23

Pak mě ještě napadlo zkontrolovat nastavení rozvodů, jestli není přeskočej o zub rozvodák.

Axel89 27.03.2014 18:37:13

Sobol: Ale to by mi ukazovalo na palubce R jako zpátečka ne?

Sobol 27.03.2014 18:39:04

Ani nemuselo, když odejde tak kontrolky kecaj. Rozpoj konektor a když nic tak rozvody.

Axel89 27.03.2014 18:51:32

Oki moc díky. No o víkendu to zkusím a uvidím

pecer 27.03.2014 18:52:50

mě to na Dinli šlo do 4900 otáček a pak to dělalo přesně to, co tobě. Bylo v hajzlu CDI - vystřelený nějaký kondík (prý). Vyměněno CDI a bylo po problému takhle vypadalo to CDI <http://kolomaz.rajce.idnes.cz/cdi/>