

Výměna čidla zařazené rychlosti Access max 4 - 250

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6003&fid=18>

Autor

jira123

Publikováno: 20.05.2015 13:44:03

Ahoj lidi , řeším pravděpodobnou výměnu čidla zařazené rychlosti .Rád bych si ho vyměnil sám, ale netuším kde je (je to ten kabel co čouhá u variátoru nahoru ??) .Prosím o radu někoho kdo ho již měnil a jak :) . Dále jse ke čtyřkolce dostal nový řemen jak je to s výměnou ??Zvládnou to sám ?? Volej v převodovce se mění jen šroub zespoda ,vypustit a nalejt ?? děkuji
jira123 20.05.2015 17:59:46

olej :-D

mariodevil 20.05.2015 19:53:43

Covece, ja ti nevim, je to rozumny napad se do toho poustet aniz vis kde co je a jak na to? Ale k veci, projdi tady access forum, jsou tam kluci sikovny a poradí, ale radeji se pokus sehnat servisaka at neresis vetsi pruser.
Boulik 20.05.2015 22:20:46

Tak ten VOLEJ jak rikas vypustit poradne a pak zadelat a nalejt.Jinak prosim te kde jsi naseł maxe4 250? neni to 300.
max03 20.05.2015 22:49:42

První byly 250 :-P

Boulik 21.05.2015 15:15:20

max03>První byly 250 :-P

max4?

max03 21.05.2015 15:45:56

<http://access-motor...ocykl/access-max-250>

Boulik 21.05.2015 16:09:54

max03> to jo ale to neni max4 to je klasika max 250 ten jeste nema zadek nezavisle zaveseni
jira123 23.05.2015 13:33:36

Proč ne , je to taková zábava a relax .Já říkám kdo se bojí nesmí do lesa :) .Je ale pravda ,že se na řemen vykašlu .Ostatní zkusím .Jen mne zajímal hlavně postup a kolik oleje má náplň převodovky .

Boulik 23.05.2015 21:00:11

ahoj no v manualu je to ze objem je 1l ale vetsinou se leje 0,8l

rweba 05.08.2025 06:10:22

Obvykle vypadá jako malý váleček s elektrickým konektorem nebo jedním vývodem (kabel čouhající směrem nahoru může být ono). Postup výměny: Odpoj akumulátor (pro [Cluster Rush](#) jistotu). Najdi čidlo (nejčastěji šroubované z boku nebo shora do převodovky). Odpoj konektor. Vyšroubuj čidlo (pozor na těsnění, bývá tam O-kroužek). Namontuj nové čidlo a zasuň konektor zpět. Otestuj řazení (neutral, drive, reverse atd.) – kontrolky by měly správně svítit.