

Napětí na baterii

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=1199&fid=3

Autor

userman

Publikováno: 06.08.2009 22:56:25

Zdravim, potreboval bych vědět, jaké napětí by mělo na baterii v nastartovaném stavu (jde o stroj ATV Lagos 250ccm příp. Cafe Racer 250 ccm). Naměřil jsem 18,6 V a při plném plynu 20 V. Jde mi o to jestli se při takovém napětí neničí baterie.

HANS.Ltm 06.08.2009 23:07:45

no já myslím že by to mělo bejt 14,5 V. 20V je hodně myslím :o

Kovboy 06.08.2009 23:15:26

No je to dost hodně

Řezňa- 06.08.2009 23:57:27

Ty hele já mám Simsona 6V. Měřil jsem a za chodu nějak 8.8V. A zatím v pohodě. Ale to není zas tak moc, u tebe to je celkem dost. At ti to něco nezpáli nebo něco. Elektřina je svína.

Lukin 07.08.2009 00:01:44

hochu tak tímle napětí má ta baterka tak životnost 5 minut v plném zátahu :D docela dost brutálně ti to přebíjí :-D musíš opravit napětí na baterii při běhu motoru je v pořádku od 13V DO 15V každý typ to má samozřejmě jinak ale nad 15V u 12V baterie je MOC!!!!

JARDAQUAD 07.08.2009 00:08:13

podívej se na dobíjecí rele jestli ti dobře sedí konektor, kostra, jestli máš možnost půjčit sito z jiné kolky a vyzkoušet jestli je to tím... napětí jako v autě 14,2V

prezYdent 07.08.2009 07:17:03

Správné nabíjecí napětí jednoho článku olověného akumulátoru je 2,4V. Při šesti článcích je to tedy: $6 \times 2,4 = 14,4V$ Zvl. u té "gelovky" by v žádném případě dobíjecí napětí nemělo být vyšší !!! (zničení baterie)

lub 07.08.2009 08:10:58

a pak ještě zkontroluj měřák, 20 V nemůže přežít.....

marek.sm 07.08.2009 08:17:39

Tak tak zkontroluj měřák. Některý levný digitální ukazují hrozný blbosti.

lub 07.08.2009 08:54:50

u gelovky je mez napětí dokonce jen 13,8 V pak musí elektronika odpojit akumulátor, protože plyny nemohou nikam unikát a hrozí dokonce exploze..... takže gelovku nelze nabíjet normální nabíječkou a ani ji nelze namontovat do mašiny která má regulaci na normální aku s tekutým elektrolytem

Milan2 07.08.2009 09:23:38

Na tom měřáku bych zkontroloval co máš nastaveno za měření (AC - DC...), pokud se baterka nezahřívá a vše funguje jak má (dobíjí se) asi to bude způsobem měření.

Aligator-max 07.08.2009 09:34:09

jo jo nemá smysl se tu opakovat tak jako ti nademnou max 14,8 - 15V