

Denní svícení Gladiator

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=7218&fid=3>

Autor

VozejkX520

Publikováno: 26.03.2019 20:40:36

Ahoj, mám X520 a bohužel nejde při chodu motoru zhasnout světla, což je občas na škodu... Nemá s tím někdo zkušenost? Jak to odpojit aniž by došlo k nevratnému poškození. V servisu jsem se ptal - nedělají to, ale prej je tam relé, jinde že je napájení spolu s čerpadlem... Díky za každou radu :)

mariodevil 27.03.2019 06:06:24

Je to napojené přes spínačku, staly proud, může za to nařízení EU. Dá se to odpojit i předělat na samostatný vypínač. Dej to elektrikáři mimo servis, tam to někde nedělají ochotně.

VozejkX520 27.03.2019 11:03:39

mariodevil> díky za odpověď, potřeboval bych spíš zjistit, kde to odpojit

zz2012 27.03.2019 14:35:46

VozejkX520> Pod přední kapotou je bílá pojistková skříňka. Na jednom ze svazků co vedou do ní zespod (těsně pod skříňkou) je černá krabička (cca 1x1x2cm) a z ní vycvakneš diodu. A hotovo.

zz2012 27.03.2019 14:38:33

VozejkX520>

Tuto diodu.

DJPepik 28.03.2019 14:09:53

Nebyl by tu někdo, kdo by to u vyfotil, jak to tam v reálu vypadá? (y)

VozejkX520 29.03.2019 21:34:31

Diodu jsem našel, ale bohužel se tím nic nevyresilo a po nastartování dal svítit....

VozejkX520 29.03.2019 21:35:34

VozejkX520>

Jacobo 01.04.2019 08:02:28

Potvrzuji - funguje, po nastartování nesvítí potkávací ale pouze poziční led+zadní poziční. Spínač samozřejmě na OFF. (y)
deckerin 14.02.2020 17:29:51

Taky potvrzuji, akorat to mam trosku jinak...je to r.v.2020 a tam jsou diody dve. Abych se k nim dostal tak jsem musel vytahnout tu pruhlednou krabicku s relatkama a pod ni jsou dve diody, staci odpojit tu pravou z celniho pohledu a funguje. (y)
Myšák1 25.10.2022 19:25:47

(y)