

Starter nestartuje

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=3720&fid=5>

Autor

Karlos660

Publikováno: 03.06.2011 23:23:34

Zdarec, potřebuji poradit mám yamaha raptor 660,,a nechce startovat,,,, starter mlčí a jen se o zívá cvakání vzadu za baterkou jak je tam náké to (relé) prosím o radu.dík Uzavřeno 05.06.2011 v 11:03 uživatelem Karlos660

Otevřeno 03.07.2011 v 21:18 uživatelem Karlos660

Qwerty-HE 03.06.2011 23:59:08

skus ci je prud z relatka ...

PETR23 04.06.2011 00:02:06

Je to kulaté startovací relé,má na sobě dva tlusté dráty s očkama,jeden přímo od baterie,druhý přímo na startér.Vem pořádný šroubovák a zkratuj je.Pokud starter točí je problém v relé (99%)pokud netočí je vadný startér nebo v přívodu ke startéru ale může i k relé.Pokud vše chcípe při startu měř baterku při startu.

Karlos660 04.06.2011 09:03:37

Ok :-DD zatím dík.

waloun 13.07.2015 11:19:09

Ahoj.Mám DELTA FORCE 300 4x4 a nestartuje,proud jde do vypínače ale do startovacího tlačítka už ne.Je možné aby to bylo v TCI řídicí jednotce? Dík za radu. B-)

Bačiszx9r 06.01.2020 16:45:18

Zdarec,mám ten samý problém.Jak jsi to opravil?