

Jiskří naviják

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4202&fid=5

Autor
Petras

Publikováno: 30.11.2011 22:11:54

Čau chlapi, mám problém. Když vytahuji naviják, nic se neděje nejsikří. Jak jej začnu navíjet a jakmile se lano z navijáku dotkne rámu čtyřkolky začne to jiskřit. :´-(Může mi někdo poradit co s tím je, nebo jak to opravit ??? Díky za odpověď.

Gargamel 30.11.2011 22:22:03

to může dělat relé navijáku a taky se podívej na kabel od relé k navijáku jestli není prodřenej o rám kolky

Aligator.avs 30.11.2011 22:24:06

špatně ukostřená kolka nedotažený kontakt nebo předřený kabel