

king quad

URL
www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4882&fid=5

Autor
12

Publikováno: 12.11.2012 18:53:24

Čau všichni, potřebuju poradit kudy vypustit chladící kapalinu?
[janekx 12.11.2012 18:56:43](#)

Stahni si servisni manual a studuj <http://kingquad.info...wtopic.php?f=30&t=12>
[viki 12.11.2012 19:01:57](#)

vždycky to je šroubem na vodní pumpě!! a pokud není spec. vypouštěcí tak to většinou jde tím nejnižše položeným a ten by na sobě měl mít podložku - těsnící
[Aligator.avs 12.11.2012 19:03:58](#)

A poslední možnost odšroubuj hadici
[Saimon 12.11.2012 19:07:22](#)

Dole na chladiči povol tu hadici a hotovo :-P

[viki 12.11.2012 19:15:53](#)

no vy dvá byste temu dali jak prase hrantu :lol: :lol: :lol: :lol: položka 8a 9 je to

[Saimon 12.11.2012 19:18:42](#)

viki> Proč myslíš???
[12 12.11.2012 19:28:24](#)

Dík za rady, zejtra to prubnu.
[viki 12.11.2012 19:30:15](#)

Saimon>viki> Proč myslíš???

tak ptal se vypustit- ne odpustit-přes hadicu ju kmplet nyvypustíš-pumpa má vždy(skoro vždy) nejnižše položený bod pro vypuštění kompletní náplně