

nejde zařadit 1

URL

<https://www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=4820&fid=6>

Autor

p.Gouda

Publikováno: 08.10.2012 19:19:34

chlapy pomoc nejde mi u maxe zařadit 1 (redukce) co s tím?? :[
Aligator.avs 08.10.2012 19:29:11

co třeba doštělovat táhlo
p.Gouda 08.10.2012 19:41:14

Aligator.avs> to se zdá v pohodě dělal jsem ho dnes
Aligator.avs 08.10.2012 20:08:38

no musíš to vědět jistě zda jde či nejde zařadit. pak ti zbývá varianta 2 rozhodit skříň a zjistit co se vysypalo.
p.Gouda 08.10.2012 20:18:38

musím na to kouknout ještě zítra nerad bych aby se něco vysypalo (n)
Hašan 12.10.2012 08:27:30

p.Gouda>musím na to kouknout ještě zítra nerad bych aby se něco vysypalo (n)

Mě to jde taky obtížně, ale stačí řadičku nacpat do nejkrajnějších poloh "od sebe" a nakonec to tam skočí. Podle toho, jak pozoruji tvoji anabázi s Accessem bych doporučil sehnat dobrého servisáka a nechat stroj dobře prohlédnout...
p.Gouda 12.10.2012 15:15:06

Hašan> a nebo prodat :-(
maxik73 12.10.2012 16:47:49

a co vyměnit čidlo řazení,ja ho měnil taky a řadit jde tet mnohem lip za zkoušku by to stalo než to rozebereš
p.Gouda 12.10.2012 17:31:16

maxik73> kde a za kolik se dá sehnat??
martinur 12.10.2012 17:37:03

p.Gouda> Když 4kolkám moc nerozumíš, tak si servisem samodomo čtyřkolku jen poškozuješ. Tvoje čtyřkolka potřebuje pravděpodobně dvě věci. Méně vláken o ničem a 4 hodiny u šikovného servisáka :-). Zde je také jeden kolega, co chtěl ušetřit:

<http://www.quadmania...etail/?ft=4827&fid=6>

UNCLE 12.10.2012 17:50:06

maxik73> co má čidlo řazení společnýho s tím, že nejde zařadit? nechám se poučit ;-)

Äligator.avs 12.10.2012 18:56:28

maxik73>a co vyměnit čidlo řazení,ja ho měnil taky a řadit jde tet mnohem lip za zkoušku by to stalo neš to rozebereš

čidlo řazení je pouze k tomu aby ti na přístrojovce svítilo do ksichtu co tam je nic víc na funkci převodovky nemá vliv.

UNCLE 12.10.2012 19:25:30

čidlo řazení je pouze k tomu aby ti na přístrojovce svítilo do ksichtu co tam je nic víc na funkci převodovky nemá vliv.

přesně tak (y) ... a když náhodou nesvítí do ksichtu a chceš jet, tak nejedeš, protože to chcípne (n) ...

sklipek1 24.11.2019 21:19:34

Můžu se zeptat jak štěpovat to táhlo řazení děkuji

mariodevil 25.11.2019 05:47:02

sklipek1> Táhla jsou šroubovací, nastavíš si správnou polohu na páce vůči pozici převodu a pak to na něm nastavíš utažením nebo povolením. Tím se ti dráha zkrátí nebo prodlouží.

sklipek1 25.11.2019 09:25:00

mariodevil> děkuji :) takže si tam dám třeba D na páce a pak šteluji další převody jo

mariodevil 25.11.2019 09:30:15

sklipek1> Pokud ti dělá problém jen 1, tak si to nastav na 1, trochu povolit na prodloužení.

sklipek1 28.11.2019 10:48:57

Dobře děkuji za radu :) popřípadě nevíte o nějakém dobrém servisu nemusí být značkový nemusí být prodejna klidně někdo šikovný doma v garáži jsem okres OPAVA děkuji ;-)