

Neukazuje rychlost ani kilometry

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=5886&fid=6

Autor

ACCESS-Kuba

Publikováno: 25.01.2015 22:03:24

Dobrý den, mám takovej menší problém a potřeboval bych poradit. Mám Access Tomahawk 300 limited a zničeho nic když sem se chtěl ject project mi displej přestal ukazovat rychlost ani mi to nepřipočítává kilometry. Jinak otáčky motoru a stav nádrže se mi ukazuje normálně na displeji. Nevíte někdo co by to mohlo bejt jestli čidlo rychlosti které je u rozety nebo něco jiného? kontakty sem prostříkal ale nepomohlo. Díky za rady :-DD
[mariodevil 27.01.2015 07:41:11](#)

Ten snimac rychlosti by to mohl byt, pak kontakty na displeji.
[ACCESS-Kuba 28.01.2015 08:49:38](#)

mariodevil> taky si myslim :-) dneska to čidlo budu objednávat ze žebráku už sem ho sundal.. no doufám že to bude ono.. :-D v žebráku mi řekli buď displej nebo čidlo spíš si myslim že to bude fakt to čidlo.. no objednáám to A uvidim no pak napíšu jak sem dopadl :-DD
[mariodevil 28.01.2015 10:24:41](#)

ACCESS-Kuba> Nekde se zacit musi a nejlepe to vzit od lesa a levneji ;-)
[hopkins 30.04.2015 20:45:43](#)

zdravim, nějak jsem si hrál s displayem a přemazal jsem si údaje o obvodu pneu.. když udělám měření a zadám hodnoty tak to ukazuje stejně málo (jedu 50 a ukazuje to 9). nemohl by mi někdo přečíst tu hodnotu co tam je zadaná? :-) moc díky
[jančaa 01.05.2016 07:59:33](#)

hopkins> Mám úplně stejný problém. Přišel jsi na to už jak to vyřešit? :-)
[Lukeee 04.05.2016 09:31:52](#)

Taky mám ten problém, dostal jsem se do nastavení přes displej podržis oba knoflíky 3s a foukne te to do nastavení, musíš změřit pneumatiku (obvod) a zadat ale nevím jaké tam jsou jednotky takže mi to taky nefunguje správně :(
[waik 04.05.2016 15:04:45](#)

Zdarec Jak píše Lukeee podržis oba knoflíky 3s a foukne te to do nastavení levým tlačítkem šteluješ čísla a pravým posunuješ Zadat 1615 IP. Když zadáš ty čísla tak po zmáčknutí pravýho ti tam ještě naskočí nezi nula (1615 0 IP) a potvrdíš zase pravým Potom tě to hodí do standartu. Mě to funguje + - 1 km. A ještě k tomu čidlu, přestal

fungovat tachometr a po delším pátrání jsem zjistil že se mě přepálil drát k čidlu o vejfuk tak jsem to napojil a bez vady Přeju hodně úspěchů

Lukeee 05.05.2016 08:42:33

waik> čau,a nevis jestli te rozměr funguje i na Maxe? Da se tam nastavit základní nastavení? A co to tedy je za jednotku když zadas 1615 IP.? Díky

waik 05.05.2016 15:53:22

Lukeee> Je to obvod kola,udělej rysku na kole a na nějakym rovny placu štouchni kolku dopředu udělej rysku a delku v mm zadej do tachecu,mělo by to fungovat ale musí tam byt nastaveny to 0 IP jinak jseš v pasti To značí kilometry jinak ti to měří v mílích a ja mevim v čem ještě

Lukeee 07.05.2016 20:22:05

waik> ta 0 tam nastavit nejde :(

waik 09.05.2016 14:20:46

Lukeee> Ta nula tam jen problikne

ACCESS-Kuba 19.06.2016 22:12:23

Zdravim všechny můj problém byl vyřešenej měl sem vadnej snímač rychlosti co je přidělanej u rozety... ten sem celej vyměnil za novej a všechno fungovalo jak má... Co se týče gum jak měřit taky sem měl rozeštelovanej displej a hodnoty co sem jel vůbec neodpovídali skutečnosti... zavola sem do Žebráku o radu jestli neví jaký hodnoty mají bejt a pán mi řekl 1620 :-DD řekl sem mu jen jaký mám gumy Maxxisy Razr ten rozměr a bylo to :-)

Marekaccess 30.06.2017 01:17:38

ACCESS-Kuba> prosím řa kolko stál ten snímač rýchlosti? Lebo nikde ho nemôžem nájsť.

mariodevil 30.06.2017 06:03:15

Marekaccess> Napiš mail do ASP a oni ti cenu pošlou. Nebo podle kodu v rozkresu dílů přímo u nich na stránkách.

Majkl1111 30.06.2017 12:57:23

Čau prosím o radu mám access tomahawk 300 a prosakuje mi olej pod víko zapalování těsnění je špatné. Prosím o rady pokud už někdo měnil tak co mě čeká díky moc .

barca 30.06.2017 20:04:57

Marekaccess> <http://www.vyberctyr...wk-250-300-400/4412/>

Majkl1111 11.07.2017 20:04:36

Čau prosím o radu mám access tomahawk 300 a zjistil jsem že se třepe malá rozeta u převodovky je to ložiskem ????????

mariodevil 12.07.2017 07:00:26

Majkl1111> Pokud není vymačkaná drážka na ose tak ložisko.