

Max 5 400 při jízdě se dusí až chcípne a nejde nastarto...

URL

www.quadmania.cz/forum-detail/?ft=6693&fid=6

Autor

Jirka

Publikováno: 22.05.2017 11:21:49

Zdravím mám čtyřkolku max 5 400, a při jízdě se mi začne dusit až úplně chcípne a nenastartuji. Někdy stačilo jen vyndat svíčku vyčisti a zase naskočila ale ujelo se pár km a už nešla startovat vůbec. Když jsem zkoušel jestli hází svíčka jiskru tak jí hodila jen jednou max dvakrát a pak už ne... mohlo by to být cívkou ? svíčka je totiž nová když jsem měřil cívku má necelé 4 ohmy je to v pořádku nebo dává málo ? Už si sní nevím rady..děkuji za jakékoliv info.

mariodevil 23.05.2017 07:00:49

Svíčka, fajfka, kabel, cívka.

Janny4848 25.05.2017 19:03:21

mariodevil>,Jirka> Taky vzduchový filtr, vůbec cesta vzduchu, případně podtlaková přívěra... motor se "přechlastá" a nejde natočit... příčin může být "mnógo"... :-D